PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
PARLANTE ACTIVO MULTIMEDIA
BB-5051USBTB

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***



PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

DESCRIPCIÓN



1. Control de volumen principal
2. Control de volumen principal
3. Control de eco principal
4. Luz indicadora del micrófono inalámbrico
5. Luz indicadora MP3
6. Luz indicadora de potencia DC
7. Indicador de batería cargada
8. Indicador de carga
9. Conector USB
10. Conector SD
11. Entrada externa 12V. Línea roja para conexión positiva, línea negra para negativa.
12. Entrada de audio
13. Entrada de micrófono 1
14. Entrada de micrófono 2
15. Reproducir / Pausar
16. Pista anterior
17. Siguiente Pista
18. Repetir
19. Entrada USB/SD/FM/Blue-Connect
20. Interruptor de Potencia DC
21. Entrada de Potencia AC



1. Encender/apagar
2. Selección de USB/SD/FM/Blue-Connect
3. Silenciador
4. Play/pausa/búsqueda manual
5. Ecualización/búsqueda manual
6. Siguiente/anterior
7. Volumen+/-
8. Repetición
9. Búsqueda automática
10. Botones numéricos

ACCESORIOS

- Cable de audio
- Cable de corriente
- Manual de instrucciones
- Control remoto
- Micrófono inalámbrico
- Cable DC 12V
- Cable auxiliar
- Correa para cargar el parlante

FUNCIONES

1. Entrada de micrófono inalámbrico
2. Reproducción de DVD, computador, MP3, MP5, FM
3. Dos entradas de micrófono
4. Función de repetición
5. Entrada de batería externa
6. Potencia de salida 12W – 18W

IMPORTANTE

- Esta unidad tiene una batería recargable. Cuando la energía de la batería se esté terminando, debe conectarla al tomacorriente. Cuando la batería se esté cargando se encenderá la luz indicadora. Cuando la batería se cargue por completo, la luz de batería cargada se encenderá. Al cargar la batería asegúrese de que el interruptor DC está en la posición de encendido. Una vez que la unidad se cargue, desconecte el cable de poder. La batería debe cargarse de 7 a 10 horas, y el periodo normal de operación es de 3 a 4 horas, dependiendo del volumen del amplificador.
- Cuando desee utilizar el micrófono USB, utilice el botón de volumen para controlar el sonido.

FUNCIÓN “BLUE-CONNECT”

En el modo de Blue-Connect presione el botón Modo, al igual que el botón de con la función Bluetooth en el teléfono celular, y se hará la búsqueda de la unidad. Una vez se haga el enlace, puede controlar la unidad con el teléfono celular en cuanto a las funciones de reproducción.

Nota

Si la unidad solicita una contraseña o código de verificación (si la versión Bluetooth de celular es menor a 2.0), escriba el código 0000. Para una versión superior a 3.0, no es necesario el código de verificación.

SEGURIDAD

Con el fin de conservar la vida útil de la batería, cárguela tan pronto se descargue. También utilícela a intervalos de tiempo regulares, sin dejarla de usar por demasiado tiempo.
Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.
No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.